


Памятка пользователя счетчиком СТКЗ

Памятка пользователя счетчиком СТКЗ-10А1НхРВ (х = 3-9).



Для проведения оплаты за электроэнергию необходимо:

1. При установке электросчетчика «Энергия-9» с оплатой по смарт-карте, Вам выдается абонентская книжка и смарт-карта, а на электросчетчике имеется положенная ОАО «Красногорская электросеть» сумма денег, для того чтобы при среднемесечном расходе 250 кВт электроэнергии не отключилась.
2. При пользовании электроэнергией лимит суммы денег имеющийся в электросчетчике уменьшается. Если остаток денег менее 100 руб. (по необходимости данная сумма может меняться по требованию абонента), то индикатор «Лимит» мигает, и мигание продолжается до использования оставшейся суммы денег. Если остаток денег становится равным 0 рублей – прекращается электроснабжение объекта и индикатор «Лимит» светится.
3. При работе электросчетчика, когда сумма оплачена по смарт-карте и занесена в электросчетчик - мигает индикатор «Работа».
4. Электросчетчик отключается в двух случаях:
 - на электросчетчике закончились деньги,
 - превышение разрешенной мощности.

При отключении электросчетчика по истечению суммы оплаченной Вами необходимо оплатить и внести на смарт-карту оплаченную сумму (это производится одновременно с оплатой). Желательно своевременно позаботиться об оплате, до отключения электроэнергии. И отключения не произойдет, если на электросчетчике будут деньги.

Если электроэнергия в квартире отключилась от превышения мощности, разрешенной Вам, необходимо несколько раз кратковременно нажать на кнопку «Выбор» до появления надписи «CONT ON», и затем кнопку «Установка», при этом появиться надпись «CONT OFF».

Предупреждение!!!

В случае нарушения целостности приборов учета и цепей учета, счетчиком производится автоматическая регистрация указанных нарушений!!!

Категорически запрещается вмешиваться в работу приборов учета!!!

Ответственность за целостность приборов учета лежит на абоненте!!!

При работе электросчетчика, когда израсходованная сумма занесена на карту - мигает индикатор «Работа», причем интенсивность мигания прямопропорциональна потребляемой мощности.

Если остаток денег становится равным 0 рублей – прекращается электроснабжение объекта и загорается индикатор «Лимит». Для включения счетчика и возобновления подачи электроэнергии, необходимо произвести оплату в ОАО «Красногорская электросеть».

Отключение может произойти и при превышении разрешенной Вам мощности, согласно договора. В этом случае необходимо нажать последовательно кнопки «Контактор» и «Установка».

Для выполнения остальных операций со счетчиком см. ниже.

Панель электросчетчика

1 ВСЕГО	2 ПО ТАРИФУ	3 МОЩНОСТЬ
4 ОПЛАТА	5 ВРЕМЯ/ДАТА	6 КОНТАКТОР
7	8 ВВЕРХ	9
* ВЫБОР	0 ВНИЗ	# УСТАНОВКА

1. Нажатие клавиши №1 приведет к отображению учтенного количества электрической энергии с момента установки счетчика (кВт/ч).

2. Нажатие клавиши №2 приведет к отображению учтенного количества электрической энергии по действующему тарифу.

3. Нажатие клавиши №3 приведет к отображению текущего значения потребляемой мощности.

4. Нажатие клавиши №4 приведет к отображению остатка суммы денег.

5. Нажатие клавиши №5 приведет к отображению текущих значений времени и даты попеременно.

6. Нажатие клавиши №6 приведет к отображению команды вкл./выкл. контактора, которая будет выполнена при нажатии клавиши 6 (контактор).

При утере пользователем СМАРТ – карты, дубликат СМАРТ – карты предоставляется ОАО «Красногорская электросеть» по заявлению пользователя, после оплаты его стоимости в размере, указанном в «Перечне платных услуг, оказываемых отделом Энергосбыта ОАО «Красногорская электросеть».

Не допускайте воздействия на карту магнитных полей, исходящих от материалов и электроприборов (холодильников, телевизоров, радиоприемников и т.д.). Не храните карту в портмоне или сумке с магнитными застежками. Не кладите карту на металлическую поверхность, не сгибайте и не царапайте ее. Если магнитная полоса карты пришла в негодность, и карту стало невозможно использовать, обратитесь в ОАО «Красногорская электросеть».

В случае утраты или кражи карты необходимо связаться с ОАО «Красногорская электросеть».

Рекомендуем в поездках хранить карту отдельно от наличных денег и ценных вещей.